What's in the Package / Contenu de l'emballage / Wat in het packet zit / Paket İçeriği



AVerMedia AVerTV Box9



EUROP

50000

- Vertical Stand
- Montant vertical

000

- Verticale Standaard
- Dikey Ayak



- Remote Control (with batteries)
- Télécommande (avec piles)
- Afstandsbediening (met batterijen)
- Uzaktan Kumanda Aleti (Pilleri İle



- S-Video/Component 2-in-1 Cable .
- Câble S-Vidéo/Composant 2-en-1
- S-Video/Component 2-in-1 kabel
- Tek kabloda S-Video/Bilesen Sinvali



- Power Adapter .
- Adaptateur secteur

VGA Cable Câble VGA

VGA kabel

VGA Kablosu

- Stroom Adapter
- Enerji Kablo Adaptörü

	-39-	

ν

С

- Câble audio
- Audiokabel
- Ses Kablosu

The AVerMedia AVerTV Box9 Unit/ L'unité AVerMedia® AVerTV Box9 / Het AVerMedia® AVerTV Box9 apparaat/ AVerMedia® AVerTV Box9 Ünitesi

Touch Button Control Panel / Panneau de contrôle avec boutons/ Touch toets Configuratiescherm/ Dokunmatik Düğmeli Kumanda Panosu



Infrared Sensor / Détecteur infrarouge/ Infrarood Sensor/ Kızılötesi Algılayıcı

/hen using the remote ontrol, aim it at the In- ared Sensor which is wated at the front panel f the AVerTV Box9.	Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez- la vers le détecteur infrarouge qui est situé sur le panneau avant de AVerTV Box9.	Wanneer u de afstandsbediening gebuikt, richt deze op de Infrarood Sensor die aan de voorkant van de AVerTV Box9 zit.	Uzaktan kumanda aleti ile, AVerTV Box9 ön panosuna konmuş bulunan Kızıl Ötesi algılayıcıya kumanda edilir.			
INFRARED REMOTE SENSOR DÉTECTEUR TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE SENSOR INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING KIZILÖTESI UZAKTAN ALGILAMA						
\neg	S-IN L	A / V IN - EAR PHONE				

1

P/N 300AABHK Made in Taiwan

 User's Manual Ce quide d'utilisation Deze Gebruikershandleiding Kullanıcı Elkitabı Birlikte)

Connection Ports / Ports de connexion/ Aansluitingen/ Bağlantı Kapıları



cable connections.

connexions des câbles.

verilmistir.

aansluiten van kabels.





Using the AVerMedia AVerTV Box9/ Utilisation de AVerMedia® AVerTV Box9/ De AVerMedia® AVerTV Box9 gebruiken/ AVerMedia® AVerTV Box9 Kullanımı

Different countries have different TV systems, for example, PAL-BG, PAL-DK. NTSC-J. NTSC-M...etc. DK. NTSC-J. NTSC-AVerTV Box9 functions only with the TV system AVerTV Box9 ne fonctionne of the country it is manufactured for and originally distributed in. Each column in the table below corresponds to a different type of TV system. Only one of these TV systems (only one column) will appear as your SET AREA. Make sure that vou select the correct country signal from the menu. To change the area setting, refer to SET AREA (page 8).

Les différents pays possédent différents systèmes de télévision, par exemple, PAL-BG, PAL-M...etc. AVerMedia qu'avec le système de télévision du pays pour lequel il a été fabriqué et dans lequel il est distribué. Chacune des colonnes du tableau ci-dessous correspond à un système de télévision différent. L'un de ces systèmes de télévision (seulement une colonne) apparaîtra comme votre CONFIG ZONE (SET AREA). Assurez-vous de sélectionner correctement le signal selon le pays à partir du menu. Pour modifier la configuration de la zone, reportez vous à CONFIGURER LA ZONE (SET AREA) (page 8).

Verschillende landen hebben verschillende TV systemen, bijvoorbeeld, PAL-BG, PAL-DK, NTSC-J. NTSC-M...enz. AVerMedia AVerTV Box9 functioneert alleen met het TV systeem van het land waarvoor het is gemaakt en waarin het oorspronkelijk is verstrekt. Elke kolom in onderstaande tabel correspondeert met een ander type TV systeem. Slechts één van deze TV systemen (één per kolom) verschiint als uw **INGESTELD GEBIED (SET** AREA). Zorg dat u het correcte landsignaal kiest in het menu. Om de gebiedsinstelling te wijzigen, zie GEBIED **INSTELLEN (SET AREA)** (pagina 8).

Farklı ülkelerin farklı TV sistemleri olabilir, örneğin PAL-BG, PAL-DK. NTSC-J. NTSC-M. vs gibi. AVerMedia AVerTV Box9 ise, sadece üretilmis olduğu ve oriiinal olarak dağıtımının vapıldığı ülkenin TV sistemine göre calışır. Farklı TV Sistemleri. asağıdaki tablo icerisinde her sütunda tek tek verilmis olup. **ICERISINDE CALIŞILAN BÖLGE** (SET AREA) olarak, mönüden doğru ülke seçilir. Bölge ayarının değiştirilmesi için Sayfa 8, BÖLGE AYARI'na bakınız.

NTSC-J	PAL-N	SECAM-DK	SECAM-L	PAL-I	PAL-BG	PAL-DK
JAPAN	PAL-M	BULGARIA	FRANCE	UK	AUSTRALIA	CHINA
	NTSC-M	RUSSIA		HK	AUSTRIA	CZECH
	ARGENTINA	UKRAINE			BANGLADESH	HUNGARY
	BRAZIL				BELGIUM	POLAND-1
	KOREA				DENMARK	POLAND-2
	TAIWAN				EGYPT	POLAND-3
	USA-STD				GERMANY	SLOVAKIA
	USA-HRC				GREECE	
	USA-IRC				INDIA	
					INDONESIA	
					IRAN	
					ITALY	
					NETHERLANDS	
					NETHERLANDS_1	
					NETHERLANDS_2	
					RUMANIA	
					PORTUGAL	
					SINGAPORE	
					SLOVENIA	
					SPAIN	
					SWEDEN	
					SWITZERLAND	
					TURKEY	
					UAE	

To ensure that you can	Pour vous assurer de pouvoir	Om zeker te zijn dat u	Bölgede çalışan tüm TV
select and watch all	sélectionner et regarder	alle actieve kanalen	kanallarının seçilmesi,
ac-tive channels, refer	toutes les chaînes actives,	kunt selecteren en	otomatik olarak
to section CH SCAN	reportez-vous à la section	bekijken, zie het deel K	taranması, belleğe
(page 7) on how to	BÁLAYAGE CH (CH SCAN)	SCAN (CH SCAN)	alınması ve seyredilmesi
automa-tically scan	(page 7) pour savoir comment	(pagina 7) over het	ile ilgili bilgiler için Sayfa
and memo-rize all	balayer automatiquement et	automatisch scannen en	7'daki KANAL TARAMA
active TV chan-nels in	mémoriser les chaînes de	onthouden van alle	(CH SCAN) Bölümüne
your area.	télévision actives dans votre	actieve TV kanalen in	bakınız.
	zone.	uw gebied.	

Accessing TV Controls / Accéder aux contrôles de télévision/ Toegang tot TV bediening/ TV Kumandalarına Erişim

To access various TV	Pour accéder les	Voor toegang tot de	Çeşitli TV kumandalarına
controls, open up the	différents contrôles de	diverse functies, open de	erişmek için, Mönü
menu displays or press	télévision, ouvrez le	menuweergave of druk	Ekranı açılır veya
on the remote control	menu ou appuyez sur les	op de toetsen van de	uzaktan kumanda aleti
buttons.	boutons de la	afstandsbediening.	düğmelerine basılır.
	télécommande		

The Remote Control/ Télécommande/ De Afstandsbediening/ Uzaktan kumanda aleti

The diagram below shows the remote control unit layout. L'illustra suivante l'apparen télécom		tion de la page De figuur op d montre pagina toont e nce de l'unité duidelijke lay- mande. afstandsbedie		op de volgende ont een lay-out van de ediening.	e Uzaktan kumanda aleti ile ilgil.i ayrıntılı şekil aşağıda verilymiştir.		
1	11	1 AV/PC	To toggle between Video or display	e TV/ PC	Pour passer de l'affichage télévision/vidéo vers l'affichage de l'ordinateur	Schakelt tussen TV/Video of PC weergave	TV/Video veya harici video kaynaðý ara- sýnda geçiþ yapmak için
	12	2 SOURCE	Switch be TV or ext video sou	etween ternal urces	Bascule de la télévision vers des sources vidéo externes	Schakelt tussen TV of externe videobronnen	TV veya harici video kaynaðý arasýnda geçiþ yap
3 1 2 3 ^{menero} 4 6 5 6 ^{Lag}	13 14	3 NUMBER BUTTONS	To select channel	a TV	Pour selection- ner une chaîne de télévision	Om een TV kanaal te selecteren	TV kanalýnýn seçilmesi
	15 16 17 18	4 FASTEXT LINK buttons (option)	Jumps to teletext p which the correspon	o the bage e color nds to	Va sur la page télétexte à laquelle correspond la couleur.	Springt naar de teletext pagina die met de kleur correspondeert	Rengin karþýlýk geldiði teletekst sayfasýna atlar
7	19 20	5 PIP CH	To use the normal function of the ▲, CH ▼ ◀, and V buttons in mode	ne Inc- e CH /, Vol ⁄ol ▶ n PIP	Pour utiliser les fonctions normales des boutons CH ♥, CH ▲, Vol ◀ et Vol ► en mode PIP	Om de normale functies van de $CH \triangleq, CH \lor$, Vol \blacktriangleleft en Vol \blacktriangleright toetsen te gebruiken in PIP modus	CH▲, CH▼, Vol◀ ve Vol► standart iþlev düðmelerinin kullanýlmasý
Avermedia) - 21	6 PIP Pos.	To move small TV/ screen us the CH▲ ▼, Vol◀, Vol► but PIP mode	the /Video sing ., CH , and tons in e	Pour déplacer le petit écran télévision/vidéo en utilisant les boutons CH ▼, CH ▲, Vol ◀ et Vol ► en mode PIP	verplaatsen met de CH ▲, CH ▼, Vol ◀, en Vol ▶ toetsen in PIP modus	Küçük TV/ Video ekra- nýnýn CH▲, CH▼, Vol◀ ve Vol►duðmeleri ni kullanmak suretiyle hareket ettirilmesi

7 CHANNEL RETURN	Go to the previously selected channel	Permet d'aller vers la chaîne précédemment sélectionnée	Ga naar het eerder geselecteerde kanaal	Daha önce seçilmiþ kanala git
8 MUTE	To turn off /on the sound	Active/désactive le son	Schakelt het geluid uit/aan	Sesin açýlýp kapatýlmasý için
9 MENU	To call up the menu display	Pour appeler le menu	Om de menuweergave op te roepen	Mönü görüntüsünün çaðýrýlmasý
10 CH▲/▼	*Go to the next or pre- vious TV channel line up *Use these buttons to make the selection in the menu or picture setting * In adjusting the OSD position, use these buttons to move the menu display up and down of the screen	*Passe à la chaîne suivante ou précédente de la liste *Utilisez ces boutons pour effectuer la sélection du menu ou la configure-tion de l'image * Lors de l'ajustement de la position de l'OSD, utilisez ces boutons pour vous déplacer dans le menu vers le haut ou le bas de l'écran	*Ga naar het volgende of vorige TV kanaal *Gebruik deze toetsen om selecties in het menu te maken of beeldinstellingen * Om de OSD positie te wijzigen, gebruikt u deze toetsen om te verplaatsen de menuweergave omhoog of omlaag in het scherm	*Bir sonraki veya bir önceki TV kanalýna git *Bu důðmeyi, menüde veya resim ayarlarýnda seçim yapmada kullan * Ekran Gösterimi ile ilgili konum ayarýnda hareket için bu důðmeyi kullan
11 PC BGM/ Res.	- Switch the audio source from the AVerTV Box9 when in PC display mode - Switch between the available display resolution settings when in TV/Video mode	 Bascule la source audio de AVerTV Box9 lorsque l'appareil est en mode affichage ordinateur Bascule entre les paramètres de résolu- tions disponibles en mode Télévision/ Vidéo 	* Schakelt de geluidsbron van de AVerTV Box9 in tijdens de PC weergavemodus * Schakelt tussen de beschikbare beeldresolutie instellingen in de TV/Videomodus	 Kiþisel Bilgisayar, modu gösterdiðinde; AVerTV Box9'den ses kaynaðýna baðlan TV/Video modunda bulunulduðunda baðlantýyý, mevcut çözünürlük ayarý sýnýrlarý içerine al
12 POWER	Turn the unit on/off	Place l'unité hors/sous tension	Schakel het apparaat aan/uit	Üniteyi aç/kapat
13 MTS/ STEREO (option)	If the channel offers multi-language feature, press this button to toggle between languages.	Si la chaîne possède plusieurs langues, appuyez sur ce bouton pour passer d'une langue à l'autre.	Wanneer het kanaal de multi-taal functie biedt, drukt u op deze toets om te schakelen tussen talen.	Kanalýn çok dil özelliðine sahip bulunmasý halinde, diller arasýnda geçiþ yapmak için bu düðmeye bas.
14 SLEEP	To automatically turn off the unit after 0:30, 1:00, 1:30, 2:00 or 2:30.	Pour mettre automatiquement l'unité hors tension après 0:30,1:00, 1:30, 2:00 ou 2:30.	Om het apparaat automatisch uit te schakelen na 0:30,1:00, 1:30, 2:00 or 2:30	Ünitenin, 00:30,01:00, 01:30, 02:00 veya 02:30'den sonra otomatik olarak kapatýlmasý için
15 DISPLAY	Display information	Affichage des informations	Weergave informatie	Görüntü bilgisi
16 TELETEXT (option)	Press to view teletext, overlay text over video and disable teletext Note: Teletext buttons only present in European model.	Appuyez pour voir le télétexte, pour superposer le texte sur la vidéo ou pour désactiver télétexte. Remarque: Les boutons télétexte ne sont présents que dans le modèle Européen.	Drukken om teletekst te bekijken, tekst doorzichtig te maken en teletekst uit te schakelen Opmerking: Teletext toetsen zijn alleen aanwezig op Europees model.	Teleteksi izlemek için, metni görüntü üzerine almak ve teleteks'ten çıkmak için basınız. Not: Teleteks tuşları, sadece Avrupa için üretilen modellerde mevcuttur.
17	Allows you to instantly switch to three (3) brightness level.	Vous permet de passer instantanément à trois (3) niveaux de luminosité.	Hiermee kan je kiezen uit drie helderheid niveaus	Üç (3) parlaklýk seviyesine anýnda geçiþi saðlar.

18 PIP	Switch between PIP*, PIP See-thru** and Full Screen mode * To watch TV/Video in a small screen on an always on top of the PC display. ** Make the small video screen semi- transparent allowing the image behind the small screen show through.	Bascluer entre les modes PIP*, PIP See-thru** et Plein écran * Pour afficher la Télévision/Vidéo dans un petit écran toujours sur le dessus de l'affichage d'un ordinateur personnel. ** Rend le petit écran vidéo semi-transparent permettant à l'image se trouvant au dessous de transparaître au travers.	Schakel tussen PIP*, PIP See-thru**en Volledig scherm modus * Om TV/Video te kijken op een klein scherm dat altijd op de voorgrond van de PC weergave staat. ** Maak het kleine videoscherm semi- transparant waardoor het beeld achter het kleine scherm te zien is.	PIP*, PIP See-thru*ve Tam Ekran Modu ara- sında birinden diğerine geçiş yapabilirsiniz. * PC ekranında daima üstte ve küçük bir pencere içerisinde TV/Video izlemek için. ** Görüntünün, küçük bir ekran içerisinde izlenme- sine olanak verecek şe- kilde, yarı saydam küçük bir video penceresi oluşturmak.
19 PICTURE	To adjust brightness, contrast, color, tint or sharpness	Pour ajuster la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte et la netteté	Om helderheid, contrast, kleur, tint of scherpte te wijzigen	Parlaklýk, kontrast, renk, renk tonu veya netlik ayarýnýn yapýlmasý
20 PREVIEW	Display 13 consecutive TV channels on-screen	Affiche 13 chaînes de télévision consécutivement à l'écran.	Geeft 13 opeenvolgende TV kanalen weer op het scherm	Birbiri ardına 13 TV kanalını ekran üzerinde gösterir.
21 VOL ◀∕►	* To increase and decrease volume level * Use these button to adjust the menu or picture setting * In adjusting the OSD position, use these buttons to move the menu display to the left and right of the screen	* Pour augmenter et réduire le niveau du volume * Utilisez ces boutons pour ajuster le menu ou la configuration de l'image * Lors de l'ajustement de la position de l'OSD, utilisez ces boutons pour vous déplacer vers la droite ou la gauche de l'écran du menu	* Om het volumeniveau te verhogen en te verlagen * Gebruik deze knop om de instelling van het menu of beeld te wijzigen * Bij het wijzigen van de OSD positie, gebruikt u deze toetsen om de menuweergave naar rechts of links in het scherm te verplaatsen	* Sesin yükseltilmesi ve azaltýlmasý için * Bu düðmeyi menü ve görüntü ayarýnda kullan * Ekranda Gösterim ile ilgili konum ayarýnda mönü görüntüsünün ekranýn soluna ve saðýna hareket ettirilmesinde bu düðmeyi kullan

Teletext Control Buttons (optional)/ Boutons de contrôle de télétexte (option) / Bedieningsknoppen voor Teletext (optioneel)/ Teletekst (seçimlik) özelliğinin kullanımı

The figure and La figure et les descrip- descriptions in this section show how to use the teletext comment utiliser la function using the remote control. La figure et les descrip- tions que contient la pré- sente section montrent comment utiliser la fonction télétexte par le biais de la télécommande.	Het onderstaand figuur laat u zien hoe u de teletextfuncties op uw afstandsbediening kunt gebruiken.	Bu bölümde yer alan şekil ve açıklamalar, uzaktan kumanda yardımı ile teletekst özelliğinin nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır.
--	--	--

	1 NUMBER BUTTONS	To select a teletext page	Pour sélectionner une page télétexte	Om een teletext pagina te selecteren	Bir teletekst sayfasýný seçmek için
	2 FASTEXT LINK / VOL ◀	Jump to the teletext page which the red color corres-ponds to.	Allez sur la page télétexte à laquelle correspond la couleur rouge	Spring naar de teletext pagina die met de rode knop correspondeert.	Kýrmýzý rengin karþýlýk geldiði teletekst sayfasýna atlar
Al/er/Nodia	3 FASTEXT LINK / VOL ►	Jump to the teletext page which the green color corresponds to.	Allez sur la page télétexte à laquelle correspond la couleur verte	Spring naar de teletext pagina die met de groene knop correspondeert.	Yeþil rengin karþýlýk geldiði teletekst sayfasýna atlar

4 CH ▲ /▼	Use the <i>CH</i> ▲ and <i>CH</i> ▼ buttons to go to the next upper or lower teletext page.	Utilisez les boutons CH▲ et CH▼ pour aller sur la page télétexte précédente ou suivante	Gebruik de $CH \blacktriangle$ en $CH \blacktriangledown$ knoppen om naar de volge de of vorige teletext pagina te gaan.	Bir üstteki ya da alttaki teletekst sayfasýna gitmek için <i>CH</i> ▲ ve <i>CH</i> ▼ tuþlarýný kullanýnýz
5 TELETEXT	Press to view teletext, overlay text over video and disable teletext	Appuyez pour voir le télétexte, pour superposer le texte sur la vidéo ou pour désactiver télétexte.	Drukken om teletekst te bekijken, tekst doorzichtig te maken en teletekst uit te schakelen	Teleteksi izlemek için, metni görüntü üzerine almak ve teleteks'ten çıkmak için basınız.
6 FASTEXT LINK	Jump to the teletext page which the blue color corresponds to.	Allez sur la page télétexte à laquelle correspond la couleur bleue.	Spring naar de teletext pagina die met de blauwe knop correspondeert	Mavi rengin karþýlýk geldiði teletekst sayfasýna atlar
7 FASTEXT LINK	Jump to the teletext page which the yellow color corresponds to.	Allez sur la page télétexte à laquelle correspond la couleur jaune.	Spring naar de teletext pagina die met de gele knop correspondeert	Sarý rengin karþýlýk geldiði teletekst sayfasýna atlar

Calling Up a Menu Display / APPELER UN MENU/ Een Menuscherm oproepen/ Mönü Ekranının Çağırılması

Press the **MENU** button on the remote control to call up and exit the main menu or submenu display. Then, you can use the CH▲ or CH▼ buttons menu. Puis, utilisez les to select the items in the menu list; and the Vol < or Vol> buttons to adjust éléments de la liste du or to make a selection. The table on the next page lists the different functions you will find in the menu.

Appuyez sur le bouton MENÚ de la télécommande pour appeler et quitter le menu principal ou un sousboutons CH▲ ou CH▼ pour sélectionner les menu et utilisez les boutons Vol ◄ ou Vol► pour ajuster ou effectuer une sélection. Le tableau de la page suivante liste les différentes fonctions que vous pourrez trouver dans le menu.

Druk op de knop **MENU** Ana mönü veva alt mönü op de afstandsbediening ekranlarını çağırmak ve bu ekranlardan çıkmak om het hoofdmenu of için, uzaktan kumanda sub-menuscherm op te aleti üzerindeki MÖNÜ roepen of af te sluiten. düğmesine basılır. Bundan sonra, mönü Gebruik dan de toetsen listesindeki kalemlerin CH▲ of CH▼ om de secilmesi icin, CH▲ veya items in de menulijst te CH▼ ve ayar veya seçim selecteren en gebruik yapılması için Vol ◄ veya vervolgens de toetsen Vol► düğmeleri kullanılır. Mönü Vol ◀ en Vol ► om een tarafından icerilmen selectie te wijzigen of te değişik işlevler bir maken. De tabel op de sonraki sayfadaki tabloda volgende pagina geeft verilmiştir. een lijst van de diverse functies in het menu.



Main Menu	On Screen Display	En Usage	Utilisation	Gebruik	Kullanım
TV SOURCE	TV SOURCE CP1. TV ► 2. CATV ►	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select between antenna TV or cable TV source, then press VoI► button to make the selection.	Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour sélectionner la source antenne ou câble, puis appuyez sur le bouton VoI► pour effectuer la sélection.	Gebruik de toetsen CH▲ of CH▼ om te selecteren tussen ether of kabel TV bron, druk dan op de toets VoI► om de selectie te maken.	Kablolu ve kablosuz TV kaynakları CH▲ veya CH▼ düğmeleri kullanılmak suretiyle seçilir ve sonra da VoI► düğmesine basılır.
CH FINE TUNE	FINE TUNE E	If the TV reception is not clear, choose CH FINE TUNE then press Vol ◀ and Vol► buttons until the TV picture becomes clear.	Si la réception n'est pas claire, choisissez CH FINETUNE puis appuyez sur les boutons Vol◀ et Vol► jusqu'à ce que l'image devienne claire.	Wanneer de ontvangst niet helemaal goed is, kies CH FINETUNE en druk op Vol ◀ en Vol► tot het beeld duidelijk is.	TV alındısının temiz olmaması halinde, CH FINETUNE seçilir ve sonra da, görüntü berrak oluncaya kadar Vol ◄ ve Vol► düğmelerine basılır.
CH SCAN	CH SCAN 2. ALL FREQ SCAN	Use CH▲ or CH▼ buttons to select between CH SCAN or All FREQ SCAN. Press Vol► button to make the selection. If you want to interrupt or cancel the scanning process, press MENU button, but this will only memorize the scanned channel. These two types of channel- preset functions enable you to memorize all active channels in your area. Use the CH SCAN function first. If there are channels missing after you perform CH SCAN, use ALL FREQ SCAN function and repeat the searching process. NOTE: ALL FREQ SCAN is a very time consuming process. If the default frequency table already includes all active TV channels in your area, then avoid using the ALL FREQ SCAN.	Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour choisir entre CH SCAN ou ALL FREQ SCAN, puis appuyez sur le bouton Vol► pour effectuer la sélection. Si vous souhaitez interrompre ou annuler le balayage, appuyez sur le bouton MENU mais vous ne mémoriserez que les chaînes balayées. Ces deux types de fonctions de prédéfinition de chaîne mémorisent toutes les chaînes actives de votre zone. Utilisez d'abord la fonction CH SCAN. S'il manque des chaînes après le CH SCAN, utilisez la fonction ALL FREQ SCAN et répétez le processus de recherche. REMARQUE: ALL FREQ SCAN demande beaucoup de temps. Si le tableau des fréquences par défaut comprend déjà toutes les chaînes de télévision actives de votre zone, alors évitez d'utiliser ALL FREQ SCAN.	Gebruik de toetsen CH▲ of CH▼ om te selecteren tussen CH SCAN of All FREQ SCAN, druk dan op de toets VoI▶ om de selectie te maken. Wanneer u het scanproces wilt onderbreken of annuleren, druk dan op de toets MENU maar dit zal alleen het gescande kanaal onthouden. Deze twee manieren om kanalen te zoeken onthouden alle actieve kanalen in uw gebied. Gebruik eerst de functie CH SCAN. Indien er kanalen ontbreken na het uitvoeren van CH SCAN, gebruik dan de functie ALL FREQ SCAN en herhaal het proces. OPMERKING: ALL FREQ SCAN kost veel tijd. Indien de tabel met standaard frequenties, de actieve TV kanalen in uw gebied al bevat, gebruik dan niet ALLE FREQ SCAN.	 CH SCAN veya All FREQ SCAN işlevlerinin seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmeleri kullanılır ve bundan sonra, seçimin yapılması için Vol> düğmesine basılır. Tarama işlemine ara verilmesi veya tarama işleminin iptal edilmesi istendiğinde, MÖNÜ düğmesine basılır. Bu işlem, bu halde sadece taranmış olan kanalı belleğe alır. Bu her iki tipteki kanalı önceden bağlama işlevi, bulunulan bölgedeki çalışan kanalların tümünü belleğe alır. CH SCAN işleminin yapılmasından sonra noksan kanalların bulunması halinde ALL FREQ SCAN İşlevi ulgulanılır ve arama işlemi tekrarlanır. Not: ALL FREQ SCAN, çok zaman isteyen bir işlem olup, varsayılan frekanslar tablosunun, bölgedeki tüm TV kanallarını işermesi halinde, ALL FREQ SCAN işlemi yapılmaz.
MORE	MORE DEFAULT > 2. FAVORITE CH > 3. SET AREA > 4. OSD POSITION > 5. RESOLUTION > 6. LANGUAGE >	Press Vol ► button to call up MORE menu list.	Appuyez sur le bouton Vol► pour appeler la MORE de la liste du menu.	Druk op de toets VoI► om de menulijst MORE op te roepen.	MORE Mönü Listesinin çağırılması için Vol► düğmesine basılır.

DEFAULT	DEFAULT P1. NO 2. YES	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select YES to clear all the preset channels and to restore the original factory default picture setting or NO to exit. Then press VoI►.	Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour sélectionner YES pour effacer toutes les chaînes prédéfinies et restaurer les paramètres d'usine par défaut ou bien appuyez sur NO pour quitter et appuyez sur Vol►.	Gebruik de toetsen CH▲ en CH▼ Om YES te selecteren om alle ingestelde kanalen te wissen en de originele beeldinstellingen van de fabriek in te stellen of NO om af te sluiten, druk dan op VoI►.	Önceden bağlanmış bütün kanalların silinmesi ve esas fabrika varsayım görüntü ayarlarının yeniden yüklenmesi amacıyla YES'in seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmesi kullanılır veya mönüden çıkmak için NO seçilir ve bundan sonra, VoI► düğmesine basılır.
FAVORITE CH	FAVORITE CH USER CH (37) ADD DEL	This function enables you to add, remove, reprogram or reassign the TV channels with channel numbers that are easier to remember. In the selected USER CH , enter the new channel number you want to assign or the channel number you want to remove/add to the channel line up. Then, in the CATV CH or TV CH , enter the channel number you want to remap or the channel number you want to remove/add. Use the CH ▲ or CH ▼ buttons to select ADD to include or DEL to remove the channel number in the channel line up and then press VoI ►. Note: To browse through channels while setting the USER CH and CATV number, press the CH ▲ or CH ▼ buttons.	Cette fonction vous permet d'ajouter, de supprimer et de reprogrammer ou de réassigner les chaînes avec des numéros de chaînes plus simples à mémoriser. Dans USER CH, entrez le nouveau numéro de la chaîne que vous souhaitez assigner ou le numéro de la chaîne que vous souhaitez supprimer/ajouter à la liste des chaînes. Puis dans CATV CH ou TV CH, entrez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer ou le numéro de la chaîne que vous souhaitez supprimer/ajouter. Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour sélectionner ADD pour inclure un numéro de chaîne ou DEL pour supprimer un numéro de chaîne dans la liste des chaînes puis appuyez sur VoI►. Remarque: Pour parcourir les chaînes alors que vous configurez le numéro USER CH et CATV, appuyez sur les boutons CH▲ ou CH▼.	Met deze functie kunt u TV kanalen toevoegen, verwijderen, opnieuw programmeren, of de kanaalnummers aan andere getallen toekennen. Voer in het geselecteerde USER CH het gewenste nieuwe getal of het kanaalnummer dat verwijderd/toegevoegd moet worden aan de kanaallijst. Voer dan in de CATV CH of TV CH , het gewenste kanaalnummer in dat u aan een ander getal wilt toekennen, of het kanaalnummer dat u wilt toevoegen/ verwijderen. Gebruik de toetsen CH▲ of CH▼ om ADD te selecteren om toe te voegen of DEL om het kanaalnummer uit de lijst te verwijderen en druk dan op VoI►. Note: Om door kanalen te bladeren tijdens het instellen van USER CH en CATV nummer, druk op de toetsen CH▲ of CH▼.	EN ÇOK BEĞENİLEN KANAL işlevi kolayca hatırlanması için numaralı olan TV kanallarının ilave edilmesi, silinmesi, yeniden programlanması veya yeniden atanması olanağını verir. Bu maksatla; KULLANICI KANALI seçilir ve atanmak istenen yeni kanal numarası veya silinmesi veya ilave edilmesi istenen kanal numarası, seçilmiş bulunan KULLANICI KANALIK'na girilir ve bundan sonra; atanması, veya seçili kanallardan silinmesi veya bu kanallara ilave edilmesi istenen kanal numarası CATV CH'ına veya TV CH'ına girilir. Seçili kanallar içerisindeki kanal numarasının silinmesi amacıyla ADD'in ilave edilmesi amacıyla DEL'in seçilmesi için, CH▲ veya CH▼ Düğmesi kullanılır ve bundan sonra Vol► düğmesie basılır. Not: KULLANICI KANALI ve KABLOLU TV numarası bağlanırken, tüm kanallara gözatmak için CH▲ veya CH▼ düğmelerine basılır.
SET AREA	C SET AREA 2. AUSTRALIA ► 3. BANGLADESH ► 4. BELGIUM ► 5. DENMARK ►	Press the MENU button, select MORE , select SET AREA in the MORE , list items, use the CH ▲ or CH ▼ buttons to choose the appropriate country signal, then press VoI ► button to make the selection. If your country is not listed, choose another country with the same TV system as yours.	Appuyez sur le bouton MENU , pour sélectionner MORE , sélectionnez SET AREA dans la liste des éléments SUITE, utilisez les boutons CH ▲ ou CH ▼ pour sélectionner le signal du pays approprié puis appuyez sur le bouton VoI ► pour effectuer la sélection. Si le nom de votre pays n'est pas listé, choisissez un pays, qui utilise le même système de télévision que celui utilisé dans votre zone.	Druk op de toets MENU , selecteer MORE , selecteer SET AREA in de MEER lijst, gebruik de toetsen CH ▲ of CH ▼ om het gewenste landsignaal te kiezen en druk dan op VoI ► om de selectie te voltooien. Indien de naam van uw land niet in de lijst staat, kies dan een land dat hetzelfde TV systeem gebruikt als uw land.	 MÖNÜ düğmesine basılır, MORE ve MORE Mönüsü içerisinde SET AREA Listesinden uygun ülkenin seçilmesi için CH▲ veya CH▼ düğmesi kullanılır. Seçimin yapılması için, bundan sonra, Vol► düğmesine basılır. Ülke isminin listede bulunmaması halinde, AVerMedia[®] AVerTV Box5'ın kullanılacağı ülke ile aynı TV Sistemini kullanan ülkelerin herhangi birisi seçilir.
OSD POSITION	OSD POSITION	Use the CH▲, CH▼, Vol◄, and Vol► buttons to move the frame where you want to set the position of the MENU, then press MENU.	Utilisez les boutons CH▲, CH▼, Vol◀, et Vol▶ pour vous déplacer vers la position du MENU souhaitée, puis appuyez sur MENU.	Gebruik de toetsen CH▲, CH▼, Vol◀, en Vol► om de lijst te verplaatsen naar de plek waar u het MENU wenst te plaatsen, en druk dan op MENU.	Çerçevenin MÖNÜ'de istenilen yere getirilmesinde, CH▲, CH▼, Vol◀, ve Vol► düğmeleri kullanılır ve bundan sonra MÖNÜ'ye basılır.

RESOLUTION	RESOLUTION 1. 640 X 480 2. 800 X 600 3. 1024 X 768 4. 1280 X 1024 5. 1280 X 768 6. 4:3 7. PANORAMA	Use the CH▲ or CH▼ buttons to choose from seven display resolution settings then press VoI►.	Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour choisir l'une des sept configuration de la résolution de l'affichage puis appuyez sur VoI►.	Gebruik de toetsen CH▲ of CH▼ om te kiezen uit zeven instellingen voor beeldresolutie en druk vervolgens op VoI►.	Yedi adet ekran çözünürlük ayarlarından birini seçmek için CH▲ ya da CH▼ tuşlarını kullanınız ve sonra VoI► basınız.
LANGUAGE	☆ LANGUAGE ENGLISH ► 2. 中文 ► 3. ITALIANO ► 4. TÜRKİÇE ► 5. DEUTSCH ►	Use the CH▲ or CH▼ buttons to select from different languages then press VoI►.	Utilisez les boutons CH▲ ou CH▼ pour sélectionner parmis les différentes langues puis appuyez sur VoI►.	Gebruik de toetsen CH▲ of CH▼ om een andere taal te selecteren en druk vervolgens op VoI►.	Farklı diller, CH▲ veya CH▼düğmeleri kullanılmak suretiyle seçilir ve sonra VoI► düğmesine basılır

Customizing the Picture Setting/ Personnaliser la configuration de l'image/ De Beeldinstellingen aanpassen/ Görüntü Ayarının İsteğe Göre Yapılması

Customizing the Pica Beeldinstellingen aa	ture Setting/ Personna npassen/ Görüntü Ay	aliser la configuration arının İsteğe Göre Yap	de l'image/ De pilmasi	Supported Display S charge en mode PIP Modunda Desteklene	etting in PIP Mode/ C / Ondersteunde Weerg en Görüntü Ayarı	onfiguration de l'afficl gave instelling in PIP i	hage prise en modus/ PIP
If you want to adjust the picture quality, press the PICTURE button on the remote. Then, you can use the CH▲ or CH▼ buttons to select the items in the PICTURE menu; and the Vol ◀ or Vol ▶ buttons to make the adjustment. To restore the picture default setting, select RESET and then press Vol ▶ .	Si vous souhaitez ajuster la qualité de l'image télévisuelle ou vidéo, appuyez sur le bouton PICTURE de la télécommande. Puis, utilisez les boutons CH▲ ou CH ▼ pour sélectionner les éléments du menu PICTURE et utilisez les boutons Vol ◀ ou Vol ► pour effectuer les ajustements. Pour revenir à la configuration par défaut de l'image, sélectionnez RESET puis appuyez sur Vol ◀.	Wanneer u de kwaliteit van het TV of videobeeld wilt wijzigen, druk dan op de toets PICTURE op de afstandsbediening. Gebruik dan de toetsen CH▲ of CH ▼ om de items in het menu PICTURE te selecteren en gebruik vervolgens de toetsen Vol ◄ en Vol ► om wijzigingen te maken. Om de standaard beeldinstelling te herstellen, selecteer RESET en druk op Vol ► .	TV veya video görüntü kalite ayarı yapılmak istendiğiinde, uzaktan kumanda aleti üzerindeki PICTURE düğmesine basılır. Bundan sonra, PICTURE Mönüsündeki kalemlerin seçilmesi için, CH▲ veya CH▼ ve ayar yapmak için Vol⊲ veya Vol⊳ düğmeleri kullanılr. Varsayılan görüntü ayarının yeniden yüklenmesi için, RESET seçilir ve bundan sonra Vol⊳ düğmesine basılır.	The reference table below lists the monitor display resolution and refresh rate settings that AVerTV Box 9 supports when viewing in PIP mode:	Le tableau de référence ci-dessous liste les paramètres de résolution et de taux de rafraîchissement que AverTV Box5 prend en charge lors d'un affichage en mode PIP :	De onderstaande referentietabel geeft een lijst met weergaveresoluties van de monitor en instellingen van vernieuwingsfrequenties die AVerTV Box5 ondersteunt tijdens het weergeven in PIP modus:	Aşağıdaki başvuru tablosu, ekran görüntü çözünürlüklerini ve yenileme hızlarıın liste halinde gösterir.

PICTURE	
💬 TINT	
RESET	
	10

Resolution/ Résolution/ Resolutie/ Çözünürlük	Refresh Rate (Hz)/ Taux de rafraîchissement (Hz)/ Vernieuwingsfrequentie (Hz)/ Yenileme Hızı (Hz)
640 x 480	60, 72, 75, 85
800 x 600	60, 72, 75, 85
1024 x 768	60, 70, 75, 85